BerryAlloc LVT Click 5G Halszálka – lerakási útmutató

Zenn Rigid Click 55 Herringbone (korábbi nevén Click Comfort 55) · eredeti kiadás: 01/2026

Ez a dokumentum a BerryAlloc eredeti, angol nyelvű kiadványának (installation_manual_lvt_5g_hb_01_26_lvt_berryalloc_ins_en.pdf) tájékoztató jellegű magyar fordítása. A lépéseket szemléltető ábrák az eredeti útmutatóban találhatók – érdemes a kettőt együtt használni.

1. A lerakás megtervezése

Megjegyzés: az útmutatóban a „deszka” szó minden padlóelemre vonatkozik – a hosszú deszkákra, a halszálka elemekre és a kőhatású lapokra (tiles) egyaránt.

A dobozokat sík felületen, rendezett halmokban tárolja és szállítsa (soha ne állítsa élére). Az akklimatizálás alatt a termék maradjon a dobozban, legfeljebb 5 doboz magasan egymásra rakva. A dobozokat beltérben, a későbbi használathoz közeli hőmérsékleten (18–25 °C) tárolja; ne hagyja nagyon hideg, nagyon meleg vagy nedves helyen. A lerakás előtt legalább 24 órán át, de mindenképp a szobahőmérséklet (18–25 °C) eléréséig tartsa zárva a dobozokat. Ezt a hőmérsékletet a lerakás alatt és utána legalább 24 órán át tartani kell – a hőmérséklet-ingadozás megnehezíti a munkát.

Javasoljuk, hogy a dobozok egyik végcímkéjét őrizze meg a számlával együtt: ezen szerepel a gyártási idő és a dekor. Egy helyiségbe vagy területre csak egy gyártási tételt használjon.

A padló beltéri termék, ennek megfelelően kell kezelni a lerakás alatt és után is. A károsodás elkerülése érdekében a padlózás legyen a projekt egyik utolsó munkafázisa; gondoskodjon az épület megfelelő szellőzéséről, és ha a lerakás után még más munka folyik, takarja le a padlót.

Zenn 55 (23/33-as osztály) – ajánlott felhasználás: **intenzív lakossági** (háló, nappali, konyha, előszoba stb.) és **intenzív kereskedelmi** használat (tantermek, kisebb irodák, szállodák, üzletek stb.).

A BerryAlloc LVT Click 5G kollekciók lefolyó és lejtés nélküli fürdőszobába lerakhatók, de szaunába, verandára/télikertbe és kültérre nem alkalmasak. A gyors lerakás és a garanciafeltételeknek megfelelő eredmény érdekében kövesse pontosan az alábbi utasításokat, és vegye figyelembe az országonként eltérő helyi előírásokat is.

Szerszámok

Különleges szerszám nem kell, de érdemes kéznél tartani: tapétavágó kés (fűrész vagy guillotine-vágó gyorsabb munkát tesz lehetővé), ceruza, derékszög, szögmérő, mérőszalag, távtartó ékek, bontótüske (minden 3. dobozban található – piros pöttyel jelölt doboz). A deszkák vágásakor saját biztonsága érdekében viseljen védőkesztyűt.

T-profil csak a következő esetekben szükséges: ha a felület hossza vagy szélessége meghaladja az ajánlott méretet (5–25 °C helyiséghőmérsékletnél 30 × 30 m, 5–40 °C-nál 15 × 15 m); ha az épületben dilatációs hézag van; ha több, egymástól függetlenül is használható padlófűtési kör van. Kerülje a szélsőséges hőmérsékletet (függönnyel, árnyékolóval). Nagyobb felületeken dilatációs profilt kell használni.

A BerryAlloc LVT Click 5G úszópadló, szabadon kell tudnia mozogni: ne csavarozza és ne ragassza az aljzathoz; ne helyezzen rá fix szerkezetet (pl. konyhaszekrényt, beépített szekrényt) – a falra rögzített tárgyak súlya kizárólag az aljzaton nyugodhat. A falak és egyéb fix szerkezetek mentén hagyjon 8 mm dilatációs hézagot. Tanács: a fürdőszobát dilatációs profillal válassza el a többi helyiségtől; ha két szomszédos helyiség között 10 °C-nál nagyobb a hőmérséklet-különbség, az ajtóban T-profil javasolt.

A fix szerkezetek körül a padlónak mozognia kell, különben a zárakban rés vagy szétválás keletkezhet. Két megoldás: előbb a fix szerkezeteket építi be, és a padlót körülöttük rakja le; vagy előbb a padlót rakja le, és a fix szerkezetek / bútorlábak helyén lyukat fúr, illetve a tárgy kerülete mentén átfűrészelve dilatációs hézagot képez.

2. Az aljzat előkészítése

A padló a legtöbb kemény, nem tapadó és nem porózus aljzatra lerakható (forgácslap, gipszkarton, beton/esztrich stb.). Az aljzatnak teljesen száraznak kell lennie: fa és faalapú anyagnál max. 50% relatív

páratartalom; beton és esztrich esetén max. 75% RH vagy 2,0 CM% (padlófűtésnél 1,8 CM%); gipsz és gipszalapú aljzatnál max. 0,5 CM% (padlófűtésnél 0,3 CM%). Ahol helyi vagy nemzeti előírás van, azt kell követni.

A gondos aljzat-előkészítés a jó eredmény alapja: az egyenetlenségek átüthetnek a padlón, csúnya felületet, a kiálló pontokon fokozott kopást, a mélyedésekben benyomódást okozva. Az aljzat legyen tiszta, sík, száraz, stabil és repedésmentes. Távolítson el minden vakolat-, festék-, ragasztó-, olaj- és zsírmaradványt, szennyeződést (szögeket is), majd porszívózzon. A puha burkolatokat (szőnyegpadló, tűfilc, habalátétes PVC, linóleum, parafa stb.) fel kell szedni. A deszkák betonra, esztrichre, csempére, fára és a legtöbb meglévő kemény burkolatra lerakhatók. Ha a nedvességtartalom meghaladja a fenti értékeket, a lerakás előtt csökkenteni kell, és párazáró réteget kell alkalmazni – a túlzott nedvesség penészedést okozhat. Az aljzat síkeltérése nem lehet több 3 mm-nél 1 méteren és 2 mm-nél 20 cm-en; ha ennél nagyobb, megfelelő kiegyenlítő anyaggal kell kiegyenlíteni, és ellenőrizni, kell-e alapozó.

Beton/esztrich: az új betont hagyja kellően kiszáradni; a nedvességmérés eredményeit mindig rögzítse és őrizze meg. **Csempe:** ellenőrizze a nedvességet; az új burkolat illesztései ne essenek egybe a csempe fugáival. 5 mm-nél nem szélesebb fugákat nem kell kitölteni, de egyes csempék sarkai/szélei kiállhatnak, ezek később átüthetnek. **Fa:** ellenőrizze, nincs-e kártevő; az aljzat legyen sík, a laza részeket csavarozza le. A fa aljzat mindig kapjon levegőt, a széleken legyen szellőzés. Ha a faalapú aljzat nedves, vagy alatta nincs megfelelő párazárás, előbb el kell távolítani. **Álpadló:** nem rakható le rá.

Ha bizonytalan az aljzat minőségében vagy alkalmasságában, forduljon a forgalmazóhoz – szívesen segítünk.

3. Padlófűtés / padlóhűtés

A deszkák padlófűtésre lerakhatók, ha a burkolat felületi hőmérséklete nem haladja meg a 27 °C-ot. Elektromos padlófűtésnél legfeljebb 90 W/m² teljesítmény javasolt. Padlóhűtésre is lerakhatók, de a hűtővíz előremenő hőmérséklete nem csökkenhet a harmatpont alá – ellenkező esetben a kicsapódó pára károsíthatja a padlót. A helyiség termosztátja soha ne legyen 5 °C-nál alacsonyabbra állítva a szobahőmérsékletnél. Részletek a padlófűtési útmutatóban.

4. Alátét

Mivel a BerryAlloc LVT Click 5G termékek gyárilag integrált alátéttel készülnek, más alátét nem használható – kivéve a párazáró fóliát.

5. Kezdés

Lerakás előtt és közben is ellenőrizze jó fényviszonyok mellett a deszkákat; hibás deszkát ne használjon. A beépített hibás deszka elfogadottnak minősül, és a lerakás után nem lehet reklamáció alapja. Lerakás közben ellenőrizze a hornyot, és távolítson el minden szennyeződést. A természetes hatás érdekében keverje a deszkákat.

A kezdőfalat a helyiség alakja alapján válassza meg (L vagy U alakú helyiségnél lásd az eredeti útmutató ábráit).

A halszálka mintához kétféle deszka kell: **A** és **B** deszka. Fordítsa maga felé a deszka hosszú nútos oldalát: az A deszkáknál a nút a rövid oldalon **jobbra**, a B deszkáknál **balra** folytatódik. A nútok mindig a fektetési irány felé mutassanak. Minden deszka hátoldalán „A” vagy „B” jelölés van: az A deszkák hátoldala fekete, a B deszkáké szürke.

A kezdőfal mentén alakítson ki V formákat: egy A deszkát (1) 45°-os szögben illesszen egy B deszkához (2), majd balra egy újabb A deszkával (3) rögzítse a kapcsolatot. Folytassa jobbra újabb A deszkával és így tovább; teljes V formával kezdjen és fejezzen be. Folytassa a lerakást B, majd ismét A deszkákkal, amíg legalább 4 sor el nem készül.

Határozza meg a kezdőfal és a padló középvonalát, és igazítsa őket egymáshoz, mielőtt folytatja. Tolja a lerakott felületet a kezdőfal felé, és húzzon vágóvonalat a teljes soron át, a fallal párhuzamosan. A vágóvonal két oldalán ragasztószalaggal fogja össze a deszkákat; a könnyebb vágáshoz emelje meg őket alátétekkel, vagy használjon precíziós fűrészgépet. Ezután tolja a padlót a falhoz.

6. Gyors és egyszerű lerakás

A Välinge® által szabadalmaztatott klikkrendszer különösen egyszerű és gyors, különleges szerszám nélkül. A sor utolsó deszkáinak méretezésénél számoljon a dilatációs hézaggal. Kézi fűrésszel a mintás oldalon, elektromos dekopírfűrésszel mindig a hátoldalon vágjon; a legjobb eredményhez éles fűrészlap kell.

Folytassa soronként: egy sor A deszka, majd egy sor B deszka. Az utolsó sorban a deszkákat ismét vágni kell: mérje meg a fal és a deszka sarka közötti távolságot ott, ahol a minta véget ér, 8 mm dilatációs hézaggal számolva. Az utolsó deszkáknál mérje meg a maradék helyet (X és Y), állítson össze egy A és B deszkából álló háromszöget, és jelölje rajta az X és Y méreteket a vágóvonalhoz. Mivel úszó módszerrel készül, a padló a lerakás után azonnal használható.

A padló bontása

Használja a csomagban található bontótüskét (minden 3. dobozban, piros pöttyel jelölve – ezért a lerakás előtt nyisson ki minden dobozt, és vegye ki). Erre akkor van szükség, ha a lerakást újra kell kezdeni, vagy a befejező munkáknál ki kell venni egy deszkát: a bekattant deszka kézzel nem vehető ki. Dugja a tüskét a klikkrendszerbe, tolja végig a deszka végéig, majd emelje meg a deszkát a hosszanti oldalánál.

Ajtótokok, korlátok, rögzített tárgyak

Erősen ajánlott az ajtótokokat úgy alakítani, hogy a padló befusson alájuk (szabad mozgás és jó takarás). Fűrészeléskor egy fejjel lefelé fordított deszkadarabot használjon vezetőként a megfelelő magassághoz. Lépcsőkorlát vagy más csavarozott tárgy rögzítése előtt tegyen le a padlónál kissé vastagabb fadarabot, és arra rögzítsen – így a padló szabadon mozoghat. A dilatációs hézagokat ne töltse ki teljesen tömítőanyaggal.

7. Tökéletes befejezés

A BerryAlloc időtálló kiegészítőket kínál: színazonos 60 mm-es szegélyléc és klipsz, színazonos T-profil és lépcsőprofil, alumínium szintkiegyenlítő-, véglezáró és T-profil. Festhető fehér szegélyléc is kapható, festés nélkül vagy a fal színére festve.

Csövek, oszlopok: a furat átmérője 8 mm-rel legyen nagyobb a csőénél. Fix csöveknél a szükséges darabot 45°-os szögben vágja ki, ragassza vissza a helyére, és takarja csőrozettával.

T-profil (U-profillal): az U-profilt rögzítse az aljzathoz, a padló felé 8 mm hézagot hagyva; a T-profilt a teljes padló lerakása után pattintsa be. A padlófelületeknek szabadon kell mozogniuk.

Szegélyléc: a színazonos szegélyhez használjon BerryAlloc klipszet, így szükség esetén könnyen levehető; a klipszeket 50 cm-enként helyezze el. Sarokvágáshoz a szegélyt a hátoldalán klipszekkel támassza alá a pontos szöghöz. A szegély ragasztható vagy (nagynyomású tűzőgéppel) szögelhető is – de ne ragassza vagy tömítse a padlóhoz.

Tegyen félre néhány deszkát az esetleges későbbi javításokhoz. A lerakás után 18–25 °C hőmérsékletet és 75% alatti (ideálisan 40–50%) páratartalmat kell tartani. A szegélyt vagy profilt ne tömítse a padlóhoz – a padló mozgása miatt a tömítés megreped, csúnya és hatástalan lesz, és gátolja az úszópadló mozgását. Fix épületelemek (ajtótokok, fűtéscsövek) körüli hézagokat soha ne töltse ki teljesen tömítőanyaggal; küszöböt, profilt, ajtóütközőt ne csavarozzon a padlón át az aljzatba.

Ápolás és karbantartás

A lerakás után a helyiségben 18–25 °C hőmérsékletet és 75% alatti (ideálisan 40–50%) relatív páratartalmat kell tartani.

Első tisztítás: előbb kefével vagy porszívóval távolítson el minden szennyeződést és port, majd legalább kétszer mossa fel vízzel és megfelelő, semleges tisztítószerrel, amíg a víz tiszta nem marad.

Rendszeres tisztítás: porszívózzon, vagy használjon nedves felmosót. Szükség esetén tiszta víz és enyhe tisztítószer vagy háztartási padlóápoló emulzió oldatát használja. Ne árassza el a padlót, ne hagyjon rajta tócsát; öblítse le alaposan, amíg a víz tiszta nem marad, és itassa fel a maradék vizet.

Erősen ajánlott a BerryAlloc Vinyl Planks Cleaner (63000772) tisztítószer és a BerryAlloc PU Protect (63000773) védőápoló használata – ezeket kifejezetten a BerryAlloc LVT padlók tisztítására és védelmére fejlesztették. Fontos: a PU Protect nem használható a BerryAlloc Spirit Soul fadekorokon.

Más tisztítószerek a rugalmas padlóburkolatok felületét károsító anyagokat tartalmazhatnak. A felső réteg bevonata miatt a lerakás után nincs szükség külön felületkezelésre. A BerryAlloc LVT nem polírozható, és nem kezelhető viaszt vagy olajat tartalmazó szerekkel. A kiömlött folyadékot azonnal törölje fel, és LVT-n soha ne használjon gőztisztítót.

A padló jó állapotának megőrzéséhez minden bejárathoz helyezzen el nem gumi hátoldalú lábtörlőt, hogy a cipővel behordott koptató szemcsék ne karcolják a felületet. Ne használjon gumi hátoldalú szőnyeget vagy gumi alátétet, mert a gumival való tartós érintkezés maradandó elszíneződést okozhat. Nedves padlóra soha ne tegyen lábtörlőt.

A görgős (irodai) székeket, bútorlábakat, otthoni fitneszgépeket puha, nem gumi görgőkkel vagy talpakkal kell ellátni; irodai szék alá használjon megfelelő székalátétet. A gumit tartalmazó tárgyak (széklábak, bútorlábak, edzőgépek) alá fehér filcalátétet vagy védőtalpat javaslunk; a nehéz vagy éles bútorok alá benyomódás elleni védelmet tegyen. Részletek az ápolási útmutatóban.

Garancia

A fenti utasítások betartásával a BerryAlloc LVT élettartama meghosszabbodik, és a garancia érvényes marad. További információ a gyártó garanciafeltételeiben.

Jogi tudnivalók

Ez a dokumentum az általános lerakási utasításokat ismerteti a legfrissebb elérhető információk alapján. A legjobb eredmény és a garancia érvényessége érdekében ezeket gondosan be kell tartani. A dokumentum minden korábbi változatot felvált, és visszavonásig érvényes. A tartalom a kiadáskor érvényes műszaki ismereteket tükrözi, és bármikor módosulhat, kiegészülhet vagy felváltható. A frissítéseket rendszeresen ellenőrizze a www.berryalloc.com oldalon.