# BerryAlloc LVT Click 5G – lerakási útmutató

Zenn Rigid Click 55 (korábbi nevén Click Comfort 55) · eredeti kiadás: 01/2026

*Ez a dokumentum a BerryAlloc eredeti, angol nyelvű kiadványának (installation_manual_lvt_5g_01_26_lvt_berryalloc_ins_en.pdf) tájékoztató jellegű magyar fordítása. A lépéseket szemléltető ábrák az eredeti útmutatóban találhatók – érdemes a kettőt együtt használni.*

## 1. A lerakás megtervezése

*Megjegyzés: az útmutatóban a „deszka” szó minden padlóelemre vonatkozik – a hosszú deszkákra, a halszálka elemekre és a kőhatású lapokra (tiles) egyaránt.*

A dobozokat sík felületen, rendezett halmokban tárolja és szállítsa (soha ne állítsa élére). Az akklimatizálás alatt a termék maradjon a dobozban, legfeljebb 5 doboz magasan egymásra rakva. A dobozokat beltérben, a későbbi használathoz közeli hőmérsékleten (18–25 °C) tárolja; ne hagyja nagyon hideg, nagyon meleg vagy nedves helyen. A lerakás előtt legalább 24 órán át, de mindenképp a szobahőmérséklet (18–25 °C) eléréséig tartsa zárva a dobozokat. Ezt a hőmérsékletet a lerakás alatt és utána legalább 24 órán át tartani kell – a hőmérséklet-ingadozás megnehezíti a munkát.

Javasoljuk, hogy a dobozok egyik végcímkéjét őrizze meg a számlával együtt: ezen szerepel a gyártási idő és a dekor. Egy helyiségbe vagy területre csak egy gyártási tételt használjon.

A padló beltéri termék, ennek megfelelően kell kezelni a lerakás alatt és után is. A károsodás elkerülése érdekében a padlózás legyen a projekt egyik utolsó munkafázisa; gondoskodjon az épület megfelelő szellőzéséről, és ha a lerakás után még más munka folyik, takarja le a padlót.

**Zenn 55 (23/33-as osztály)** – ajánlott felhasználás: **intenzív lakossági** (háló, nappali, konyha, előszoba stb.) és **intenzív kereskedelmi** használat (tantermek, kisebb irodák, szállodák, üzletek stb.).

A BerryAlloc LVT Click 5G kollekciók lefolyó és lejtés nélküli fürdőszobába lerakhatók, de szaunába, verandára/télikertbe és kültérre nem alkalmasak. A gyors lerakás és a garanciafeltételeknek megfelelő eredmény érdekében kövesse pontosan az alábbi utasításokat, és vegye figyelembe az országonként eltérő helyi előírásokat is.

### Szerszámok

Különleges szerszám nem kell, de érdemes kéznél tartani: tapétavágó kés (fűrész vagy guillotine-vágó gyorsabb munkát tesz lehetővé), ceruza, derékszög, szögmérő, mérőszalag, távtartó ékek. A deszkák vágásakor saját biztonsága érdekében viseljen védőkesztyűt.

T-profil csak a következő esetekben szükséges: ha a felület hossza vagy szélessége meghaladja az ajánlott méretet (5–25 °C helyiséghőmérsékletnél 30 × 30 m, 5–40 °C-nál 15 × 15 m); ha az épületben dilatációs hézag van; ha több, egymástól függetlenül is használható padlófűtési kör van. Kerülje a szélsőséges hőmérsékletet (függönnyel, árnyékolóval). Nagyobb felületeken dilatációs profilt kell használni.

A BerryAlloc LVT Click 5G úszópadló, szabadon kell tudnia mozogni: ne csavarozza és ne ragassza az aljzathoz; ne helyezzen rá fix szerkezetet (pl. konyhaszekrényt, beépített szekrényt) – a falra rögzített tárgyak súlya kizárólag az aljzaton nyugodhat. A falak és egyéb fix szerkezetek mentén hagyjon 8 mm dilatációs hézagot. Tanács: a fürdőszobát dilatációs profillal válassza el a többi helyiségtől; ha két szomszédos helyiség között 10 °C-nál nagyobb a hőmérséklet-különbség, az ajtóban T-profil javasolt.

A fix szerkezetek körül a padlónak mozognia kell, különben a zárakban rés vagy szétválás keletkezhet. Két megoldás: előbb a fix szerkezeteket építi be, és a padlót körülöttük rakja le; vagy előbb a padlót rakja le, és a fix szerkezetek / bútorlábak helyén lyukat fúr, illetve a tárgy kerülete mentén átfűrészelve dilatációs hézagot képez.

## 2. Az aljzat előkészítése

A padló a legtöbb kemény, nem tapadó és nem porózus aljzatra lerakható (forgácslap, gipszkarton, beton/esztrich stb.). Az aljzatnak teljesen száraznak kell lennie: fa és faalapú anyagnál max. 50% relatív páratartalom; beton és esztrich esetén max. 75% RH vagy 2,0 CM% (padlófűtésnél 1,8 CM%); gipsz és gipszalapú aljzatnál max. 0,5 CM% (padlófűtésnél 0,3 CM%). Ahol helyi vagy nemzeti előírás van, azt kell

követni.

A gondos aljzat-előkészítés a jó eredmény alapja: az egyenetlenségek átüthetnek a padlón, csúnya felületet, a kiálló pontokon fokozott kopást, a mélyedésekben benyomódást okozva. Az aljzat legyen tiszta, sík, száraz, stabil és repedésmentes. Távolítson el minden vakolat-, festék-, ragasztó-, olaj- és zsírmaradványt, szennyeződést (szögeket is), majd porszívózzon. A puha burkolatokat (szőnyegpadló, tűfilc, habalátétes PVC, linóleum, parafa stb.) fel kell szedni. A deszkák betonra, esztrichre, csempére, fára és a legtöbb meglévő kemény burkolatra lerakhatók. Ha a nedvességtartalom meghaladja a fenti értékeket, a lerakás előtt csökkenteni kell, és párazáró réteget kell alkalmazni – a túlzott nedvesség penészedést okozhat. Az aljzat síkeltérése nem lehet több 3 mm-nél 1 méteren és 2 mm-nél 20 cm-en; ha ennél nagyobb, megfelelő kiegyenlítő anyaggal kell kiegyenlíteni, és ellenőrizni, kell-e alapozó.

**Beton/esztrich:** az új betont hagyja kellően kiszáradni; a nedvességmérés eredményeit mindig rögzítse és őrizze meg. **Csempe:** ellenőrizze a nedvességet; az új burkolat illesztései ne essenek egybe a csempe fugáival. 5 mm-nél nem szélesebb fugákat nem kell kitölteni, de egyes csempék sarkai/szélei kiállhatnak, ezek később átüthetnek. **Fa:** ellenőrizze, nincs-e kártevő; az aljzat legyen sík, a laza részeket csavarozza le. A fa aljzat mindig kapjon levegőt, a széleken legyen szellőzés. Ha a faalapú aljzat nedves, vagy alatta nincs megfelelő párazárás, előbb el kell távolítani. **Álpadló:** nem rakható le rá.

Ha bizonytalan az aljzat minőségében vagy alkalmasságában, forduljon a forgalmazóhoz – szívesen segítünk.

## 3. Padlófűtés / padlóhűtés

A deszkák padlófűtésre lerakhatók, ha a burkolat felületi hőmérséklete nem haladja meg a 27 °C-ot. Elektromos padlófűtésnél legfeljebb 90 W/m² teljesítmény javasolt. Padlóhűtésre is lerakhatók, de a hűtővíz előremenő hőmérséklete nem csökkenhet a harmatpont alá – ellenkező esetben a kicsapódó pára károsíthatja a padlót. A helyiség termosztátja soha ne legyen 5 °C-nál alacsonyabbra állítva a szobahőmérsékletnél. Részletek a padlófűtési útmutatóban.

## 4. Alátét

Mivel a BerryAlloc LVT Click 5G termékek gyárilag integrált alátéttel készülnek, más alátét nem használható – kivéve a párazáró fóliát.

## 5. Kezdés

**Fektetési irány:** a padló akkor mutat a legjobban, ha a beeső fénnyel párhuzamosan rakja le (a rövid oldal néz a fény felé). Mérje meg a helyiség hosszát a kezdőponttól a záró falig, és ossza el a deszka szélességével: az utolsó sor soha ne legyen 5 cm-nél keskenyebb. Ha mégis az lenne, az első sort vágja keskenyebbre (de az is maradjon 5 cm-nél szélesebb).

Lerakás előtt és közben is ellenőrizze jó fényviszonyok mellett a deszkákat; hibás deszkát ne használjon. A beépített hibás deszka elfogadottnak minősül, és a lerakás után nem lehet reklamáció alapja. Lerakás közben ellenőrizze a hornyot, és távolítson el minden szennyeződést, ami akadályozná az illesztést.

A természetes hatás érdekében keverje a deszkákat. A rövid oldali illesztéseket legalább a deszkahossz 1/3-ával tolja el; minden sor első és utolsó deszkája legalább 10 cm legyen.

Kezdje a bal felső sarokban úgy, hogy a zárprofilok a helyiség felé nézzenek, és haladjon jobbra. A rövid oldalakat szorosan illessze. A deszka és a fal között hagyjon 8 mm hézagot (távtartó ékekkel); a hosszanti fal melletti hézag 2 sor után állítható be. A sor végén az utolsó deszkát fordítsa színével lefelé (zárprofil a helyiség felé), rövid oldalával 8 mm-re a faltól; jelölje be a vágás helyét, fordítsa vissza, és éles késsel, derékszög mentén karcolja be a felületet, majd törje el. A levágott darabot fordítsa meg, és illessze az előző deszka rövid oldalához.

## 6. Gyors és egyszerű lerakás

A Välinge® által szabadalmaztatott klikkrendszer különösen egyszerű és gyors, különleges szerszám nélkül. Az első sor utolsó deszkájának maradékát tegye a második sor elejére; a párhuzamos sorok rövid illesztései közti távolság legalább a deszkahossz 1/3-a legyen. A deszkát ferdén illessze az előző sor deszkájához, tolja előre, és közben döntse le.

A második sornál a deszka hosszanti oldalának nútját teljesen illessze az első sor fogadó profiljába, majd határozott nyomással engedje le a padlóra úgy, hogy a rövid illesztés pontosan fedje egymást: nyomja le a végillesztést, amíg bekattan. Fontos, hogy az első két sor egyenes és derékszögű legyen, mert ez az egész lerakást meghatározza. Haladjon balról jobbra, soronként; minden fal és függőleges tárgy mentén tartsa a 8 mm-es hézagot. A véletlenszerű hatás érdekében a végillesztéseket legalább 30 cm-re tolja el egymástól.

Ha a deszkát hosszában kell vágni, a rövid oldali klipszet is vágni kell – beépítés előtt győződjön meg róla, hogy a klipsz maradéka a helyén van. Az utolsó sorhoz tegyen egy deszkát pontosan az előző sor deszkájára, egy másikat fejjel lefelé a falhoz, és jelölje be az alsót 8–10 mm hézaggal; vágja méretre és illessze be. Ismételje ezt minden deszkánál. Mivel úszó módszerrel készül, a padló a lerakás után azonnal használható.

### Ajtótokok, korlátok, rögzített tárgyak

Erősen ajánlott az ajtótokokat úgy alakítani, hogy a padló befusson alájuk (szabad mozgás és jó takarás). Fűrészeléskor egy fejjel lefelé fordított deszkadarabot használjon vezetőként a megfelelő magassághoz. Lépcsőkorlát vagy más csavarozott tárgy rögzítése előtt tegyen le a padlónál kissé vastagabb fadarabot, és arra rögzítsen – így a padló szabadon mozoghat. A dilatációs hézagokat ne töltse ki teljesen tömítőanyaggal.

## 7. Tökéletes befejezés

A BerryAlloc időtálló kiegészítőket kínál: színazonos 60 mm-es szegélyléc és klipsz, színazonos T-profil és lépcsőprofil, alumínium szintkiegyenlítő-, véglezáró és T-profil. Festhető fehér szegélyléc is kapható, festés nélkül vagy a fal színére festve.

**Csövek, oszlopok:** a furat átmérője 8 mm-rel legyen nagyobb a csőénél. Fix csöveknél a szükséges darabot 45°-os szögben vágja ki, ragassza vissza a helyére, és takarja csőrozettával.

**T-profil (U-profillal):** az U-profilt rögzítse az aljzathoz, a padló felé 8 mm hézagot hagyva; a T-profilt a teljes padló lerakása után pattintsa be. A padlófelületeknek szabadon kell mozogniuk.

**Szegélyléc:** a színazonos szegélyhez használjon BerryAlloc klipszet, így szükség esetén könnyen levehető; a klipszeket 50 cm-enként helyezze el. Sarokvágáshoz a szegélyt a hátoldalán klipszekkel támassza alá a pontos szöghöz. A szegély ragasztható vagy (nagynyomású tűzőgéppel) szögelhető is – de ne ragassza vagy tömítse a padlóhoz.

Tegyen félre néhány deszkát az esetleges későbbi javításokhoz. A lerakás után 18–25 °C hőmérsékletet és 75% alatti (ideálisan 40–50%) páratartalmat kell tartani. A szegélyt vagy profilt ne tömítse a padlóhoz – a padló mozgása miatt a tömítés megreped, csúnya és hatástalan lesz, és gátolja az úszópadló mozgását. Fix épületelemek (ajtótokok, fűtéscsövek) körüli hézagokat soha ne töltse ki teljesen tömítőanyaggal; küszöböt, profilt, ajtóütközőt ne csavarozzon a padlón át az aljzatba.

## Ápolás és karbantartás

A lerakás után a helyiségben 18–25 °C hőmérsékletet és 75% alatti (ideálisan 40–50%) relatív páratartalmat kell tartani.

**Első tisztítás:** előbb kefével vagy porszívóval távolítson el minden szennyeződést és port, majd legalább kétszer mossa fel vízzel és megfelelő, semleges tisztítószerrel, amíg a víz tiszta nem marad.

**Rendszeres tisztítás:** porszívózzon, vagy használjon nedves felmosót. Szükség esetén tiszta víz és enyhe tisztítószer vagy háztartási padlóápoló emulzió oldatát használja. Ne árassza el a padlót, ne hagyjon rajta tócsát; öblítse le alaposan, amíg a víz tiszta nem marad, és itassa fel a maradék vizet.

Erősen ajánlott a BerryAlloc Vinyl Planks Cleaner (63000772) tisztítószer és a BerryAlloc PU Protect (63000773) védőápoló használata – ezeket kifejezetten a BerryAlloc LVT padlók tisztítására és védelmére fejlesztették. Fontos: a PU Protect nem használható a BerryAlloc Spirit Soul fadekorokon.

Más tisztítószerek a rugalmas padlóburkolatok felületét károsító anyagokat tartalmazhatnak. A felső réteg bevonata miatt a lerakás után nincs szükség külön felületkezelésre. A BerryAlloc LVT nem polírozható, és nem kezelhető viaszt vagy olajat tartalmazó szerekkel. A kiömlött folyadékot azonnal törölje fel, és LVT-n soha ne használjon gőztisztítót.

A padló jó állapotának megőrzéséhez minden bejárathoz helyezzen el nem gumi hátoldalú lábtörlőt, hogy a cipővel behordott koptató szemcsék ne karcolják a felületet. Ne használjon gumi hátoldalú szőnyeget vagy gumi alátétet, mert a gumival való tartós érintkezés maradandó elszíneződést okozhat. Nedves padlóra soha ne tegyen lábtörlőt.

A görgős (irodai) székeket, bútorlábakat, otthoni fitneszgépeket puha, nem gumi görgőkkel vagy talpakkal kell ellátni; irodai szék alá használjon megfelelő székalátétet. A gumit tartalmazó tárgyak (széklábak, bútorlábak, edzőgépek) alá fehér filcalátétet vagy védőtalpat javaslunk; a nehéz vagy éles bútorok alá benyomódás elleni védelmet tegyen. Részletek az ápolási útmutatóban.

## Garancia

A fenti utasítások betartásával a BerryAlloc LVT élettartama meghosszabbodik, és a garancia érvényes marad. További információ a gyártó garanciafeltételeiben.

## Jogi tudnivalók

Ez a dokumentum az általános lerakási utasításokat ismerteti a legfrissebb elérhető információk alapján. A legjobb eredmény és a garancia érvényessége érdekében ezeket gondosan be kell tartani. A dokumentum minden korábbi változatot felvált, és visszavonásig érvényes. A tartalom a kiadáskor érvényes műszaki ismereteket tükrözi, és bármikor módosulhat, kiegészülhet vagy felváltható. A frissítéseket rendszeresen ellenőrizze a www.berryalloc.com oldalon.