BerryAlloc LVT Glue Down – lerakási útmutató

Zenn Glue Down 55 és Zenn Glue Down 55 Herringbone · eredeti kiadás: 01/2026

Ez a dokumentum a BerryAlloc eredeti, angol nyelvű kiadványának (installation_manual_lvt_glue_down_01_26_lvt_berryalloc_ins_en.pdf) tájékoztató jellegű magyar fordítása. A lépéseket szemléltető ábrák az eredeti útmutatóban találhatók – érdemes a kettőt együtt használni.

1. A lerakás megtervezése

Megjegyzés: az útmutatóban a „deszka” szó minden padlóelemre vonatkozik – a hosszú deszkákra, a halszálka elemekre és a kőhatású lapokra (tiles) egyaránt.

A dobozokat sík felületen, rendezett halmokban tárolja és szállítsa (soha ne állítsa élére). Az akklimatizálás alatt a termék maradjon a dobozban, legfeljebb 5 doboz magasan. Beltérben, a későbbi használathoz közeli hőmérsékleten (18–25 °C) tárolja; ne hagyja nagyon hideg, nagyon meleg vagy nedves helyen. A lerakás előtt legalább 24 órán át, de mindenképp a szobahőmérséklet eléréséig tartsa zárva a dobozokat; ezt a hőmérsékletet a lerakás alatt és utána legalább 24 órán át tartani kell.

Őrizze meg a dobozok egyik végcímkéjét a számlával együtt (gyártási idő, dekor), és egy helyiségbe csak egy gyártási tételt használjon. A padlózás legyen a projekt egyik utolsó munkafázisa; biztosítsa a szellőzést, és takarja le a padlót, ha utána még más munka folyik.

Zenn Glue Down 55 és Zenn Glue Down 55 Herringbone (23/33/42-es osztály) – ajánlott felhasználás: **intenzív lakossági** (háló, nappali, konyha, előszoba stb.), **intenzív kereskedelmi** (tantermek, kisebb irodák, szállodák, üzletek stb.) és **általános ipari** használat (raktárak, szerelősorok stb.).

A BerryAlloc LVT Glue Down kollekciók lefolyó és lejtés nélküli fürdőszobába lerakhatók, de szaunába, verandára/télikertbe és kültérre nem alkalmasak. Kövesse pontosan az utasításokat és a helyi előírásokat.

Szerszámok

Ajánlott: tapétavágó kés (fűrész vagy guillotine gyorsabb), ceruza, derékszög, szögmérő, mérőszalag, fogazott simító, ragasztó. Vágáskor viseljen védőkesztyűt.

Ragasztott lerakásnál nincs hossz- vagy szélességkorlát. A falaktól tartson 4 mm távolságot. T-profil nem szükséges, és a fix szerkezetek (konyhaszekrény is) közvetlenül a deszkákra helyezhetők. Ha az aljzatban funkcionális vagy szerkezeti dilatáció, illetve az esztrichben padlófűtési dilatáció van, ott T-profil mégis kötelező.

2. Az aljzat előkészítése

A padló a legtöbb kemény, nem tapadó és nem porózus aljzatra lerakható (forgácslap, gipszkarton, beton/esztrich stb.). Az aljzatnak teljesen száraznak kell lennie: beton és esztrich esetén max. 75% RH vagy 2,0 CM% (padlófűtésnél 1,8 CM%); gipsz és gipszalapú aljzatnál max. 0,5 CM% (padlófűtésnél 0,3 CM%). Helyi előírás esetén azt kell követni.

Az aljzat legyen tiszta, sík, száraz, stabil és repedésmentes; az egyenetlenségek átüthetnek a padlón. Távolítson el minden vakolat-, festék-, ragasztó-, olaj- és zsírmaradványt, szennyeződést, majd porszívózzon. A puha burkolatokat fel kell szedni. Ha a nedvességtartalom magasabb a megadottnál, a lerakás előtt csökkenteni kell, és párazárót kell alkalmazni. A síkeltérés nem lehet több 3 mm-nél 1 méteren és **1 mm-nél 20 cm-en**; ha ennél nagyobb, kiegyenlítő anyaggal kell kiegyenlíteni, és ellenőrizni, kell-e alapozó.

Beton/esztrich: hagyja kellően kiszáradni, a mérési eredményeket őrizze meg. **Csempe:** ragasztott padló csak szilárdan kiegyenlített aljzatra rakható, mert a csempefugák átütnek; kiegyenlítetlen csempére közvetlenül nem ajánlott. **Fa:** a legtöbb fa aljzatra csak külön előkészítéssel rakható – speciális kiegyenlítővel, vagy pl. egymáshoz és az aljzathoz szilárdan rögzített/ragasztott rétegelt lemez borítással. Nedves vagy párazárás nélküli faalapú aljzatot előbb el kell távolítani. **Álpadló:** nem rakható le rá. Bizonytalanság esetén forduljon a forgalmazóhoz.

3. Padlófűtés / padlóhűtés

Padlófűtésre lerakható, ha a burkolat felületi hőmérséklete nem haladja meg a 27 °C-ot; elektromos fűtésnél legfeljebb 90 W/m² javasolt. Padlóhűtésnél a hűtővíz előremenő hőmérséklete nem csökkenhet a harmatpont alá, és a termosztát ne legyen 5 °C-nál alacsonyabbra állítva a szobahőmérsékletnél. Részletek a padlófűtési útmutatóban.

4. Alátét

Mivel a Glue Down termékeket teljes felületükön ragasztják, alátét nem használható.

5. Kezdés

Fektetési irány: a beeső fénnyel párhuzamosan mutat a legjobban (rövid oldal a fény felé). Minden deszkát azonos irányban, a hátoldali nyilak szerint kell lerakni. Számolja ki a sorokat úgy, hogy az utolsó sor ne legyen 5 cm-nél keskenyebb; ha szükséges, az első sort vágja keskenyebbre (de 5 cm-nél szélesebbre).

Ellenőrizze a deszkákat jó fényben lerakás előtt és közben; hibás deszkát ne használjon – a beépített hibás deszka elfogadottnak minősül. Távolítson el minden szennyeződést, ami a ragasztást akadályozná. Keverje a deszkákat; a végillesztéseket legalább a deszkahossz 1/3-ával tolja el, a sorok első és utolsó deszkája legalább 10 cm legyen. Javasoljuk, hogy legalább két sort előbb ragasztó nélkül próbaként rakjon ki. Az első sort teljes hosszúságú deszkával kezdje, és ügyeljen rá, hogy az első sorok tökéletesen egyenesek legyenek (a kezdőfal lehet ferde – zsinórral ellenőrizze). A deszkákat dekoroldallal felfelé, éles késsel vágja: jelölje be a vonalat, és határozottan vágja be a felületet.

6. Halszálka lerakás

A minta elhelyezése hosszban és szélességben változhat. Gondosan mérje fel a területet, és a kezdés előtt jelölje ki a közép- és/vagy referenciavonalakat; a legszebb, ha a minta a fő helyiségben jobbra-balra, elöl-hátul egyforma.

- 1. lépés: határozza meg a halszálka fektetési irányát, számolja ki a deszkák kiosztását a helyiség szélességében, és jelöljön ki egy tökéletesen egyenes vonalat.
- 2. lépés: jelölje a második vonalat, kijelölve a megfelelő ragasztóval ragasztandó szakaszt (pl. 5 sor szélességben). A középvonal mindig a deszka rövid oldalának közepén fut át.
- 3. lépés: hordja fel egyenletesen a megfelelő mennyiségű ragasztót, és hagyja „meghúzni” (nyitott idő), amíg el nem éri a kezdeti tapadóerőt. Helyezzen le egy tökéletesen 90°-os vezetőelemet 45°-ban úgy, hogy a középvonal a felső deszka közepén fusson át.
- 4. lépés: húzzon 2 segédvonalat, amelyek a lerakási területet jelölik, majd a hátoldali nyilak irányát betartva helyezze a deszkákat a meghúzott ragasztóba.
- 5. lépés: rakja le a deszkákat V alakban a megadott sorrendben, mindig jól nyomja meg a hosszanti oldalt, hogy a 90°-os szög megmaradjon; fejezze be a sort a helyiség végéig.
- 6. lépés: a másik oldalon is először a 45°-os vezetőt helyezze el, majd tegye le a V forma felét, és dolgozzon a másik irányba, a hosszanti oldalt mindig jól megnyomva.
- 7. lépés: minden szakaszt azonnal hengereljen le (legalább 5 kg-os) padlóhengerrel, többször, különböző irányokban, a ragasztó nyitott idején belül; a kifolyt ragasztót nedves ruhával törölje le. Ismételje a 3–6. lépést a teljes felület elkészültéig.

Ragasztott termékeknél különféle minták is kialakíthatók az egyedi padlóképhez.

7. Ajánlott ragasztók

Gyártó	Ragasztó	Simító	Felhasználás
F. BALL	F44 akril ragasztó	A1	250 g/m²
F. BALL	F46 nyomásérzékeny akril	A1–A2	250–330 g/m²
F. BALL	F48+ (nagy hőállóság)	A2	0,180 l/m²
F. BALL	F49 (szélsőséges hőingadozást is tűr)	A1	166 g/m²

Gyártó	Ragasztó	Simító	Felhasználás
F. BALL	F58+ (nedves, félnedves vagy nyomásérzékeny ragasztás)	A2	0,166 l/m²
ARDEX	AF175 nyomásérzékeny	A2	260 g/m²
ARDEX	AF145 nyomásérzékeny	A2	260 g/m²
UZIN	KE 66 – lakossági	A2	280 g/m²
UZIN	KE 68 – nagy forgalomra, erős napfénynek kitett helyre	A5 / A1	250–300 / 200–280 g/m²
UZIN	KE 2000 S – lakossági és kereskedelmi	A2	250–320 g/m²
MAPEI	Ultrabond ECO 4 LVT (EU)	A1	250–350 g/m²
MAPEI	Ultrabond ECO VS 90 Plus (EU)	A1	250 g/m²
MAPEI	Ultrabond ECO V4 SP Fiber (EU)	A1 / A2	250 / 400 g/m²
THOMSIT	K 188E	A2	250–300 g/m²

A jóváhagyás nem mentesít az alól, hogy a ragasztó alkalmasságát a valós körülmények között, a tervezett felhasználásra előre ellenőrizze. A megfelelő ragasztó kiválasztásához nézze meg a ragasztó gyártójának műszaki adatlapját.

8. Gyors és egyszerű lerakás

Szedje fel a próbaként kirakott deszkákat, és soronként tárolja őket. Hordja fel a ragasztót a gyártó előírása szerint; ellenőrizze a simító fogazatát, kopott simítót ne használjon. Ossza szakaszokra a felületet úgy, hogy a deszkákat a ragasztó nyitott idején belül le tudja rakni, és tartsa be az ajánlott ragasztómennyiséget. A ragasztás előtt feltétlenül ellenőrizze a nyitott/várakozási időt, majd helyezze a deszkákat a ragasztóba.

Az utolsó sorhoz tegyen egy laza deszkát pontosan az utoljára lerakottra, egy másikat fejjel lefelé a falhoz, és jelölje be az alsót; vágja méretre és illessze be. Egy szakasz elkészülte után hengerelje le a padlót mindkét irányban egy kb. 45 kg-os hengerrel a jó ragasztóátvitelért; a ragasztómaradékot azonnal nedves ruhával törölje le (tisztítószert soha ne használjon). A ragasztónak 100%-ban ki kell kötnie, mielőtt bútort tenne a padlóra: a lerakás után 24 órán át hagyja érintetlenül, 18–27 °C-on és 55% RH mellett. A lerakás után legalább 4 óráig ne járjon rajta.

Ajtótokok, korlátok

Erősen ajánlott az ajtótokokat úgy alakítani, hogy a padló befusson alájuk; fűrészeléskor fejjel lefelé fordított deszkadarabot használjon vezetőként. Lépcsőkorlát vagy más csavarozott tárgy rögzítése előtt tegyen le a padlónál kissé vastagabb fadarabot.

9. Tökéletes befejezés

Kiegészítők: színazonos 60 mm-es szegélyléc és klipsz, színazonos T-profil és lépcsőprofil, alumínium szintkiegyenlítő-, véglezáró és T-profil; festhető fehér szegély is kapható. Csöveknél a furat 8 mm-rel legyen nagyobb a cső átmérőjénél; fix csöveknél a darabot 45°-ban vágja ki, ragassza vissza, és takarja rozettával. A lerakás után a deszkák közötti apró rések színben illő tömítővel kitölthetők.

T-profil (U-profillal): az U-profilt rögzítse az aljzathoz 8 mm hézaggal, a T-profilt a padló elkészülte után pattintsa be. **Szegélyléc:** BerryAlloc klipszekkel 50 cm-enként, vagy ragasztva / nagynyomású tűzőgéppel szögelve. Tegyen félre néhány deszkát a későbbi javításokhoz.

Ápolás és karbantartás

A lerakás után a helyiségben 18–25 °C hőmérsékletet és 75% alatti (ideálisan 40–50%) relatív páratartalmat kell tartani.

Első tisztítás: előbb kefével vagy porszívóval távolítson el minden szennyeződést és port, majd legalább kétszer mossa fel vízzel és megfelelő, semleges tisztítószerrel, amíg a víz tiszta nem marad.

Rendszeres tisztítás: porszívózzon, vagy használjon nedves felmosót. Szükség esetén tiszta víz és enyhe tisztítószer vagy háztartási padlóápoló emulzió oldatát használja. Ne árassza el a padlót, ne

hagyjon rajta tócsát; öblítse le alaposan, amíg a víz tiszta nem marad, és itassa fel a maradék vizet.

Erősen ajánlott a BerryAlloc Vinyl Planks Cleaner (63000772) tisztítószer és a BerryAlloc PU Protect (63000773) védőápoló használata – ezeket kifejezetten a BerryAlloc LVT padlók tisztítására és védelmére fejlesztették. Fontos: a PU Protect nem használható a BerryAlloc Spirit Soul fadekorokon.

Más tisztítószerek a rugalmas padlóburkolatok felületét károsító anyagokat tartalmazhatnak. A felső réteg bevonata miatt a lerakás után nincs szükség külön felületkezelésre. A BerryAlloc LVT nem polírozható, és nem kezelhető viaszt vagy olajat tartalmazó szerekkel. A kiömlött folyadékot azonnal törölje fel, és LVT-n soha ne használjon gőztisztítót.

A padló jó állapotának megőrzéséhez minden bejárathoz helyezzen el nem gumi hátoldalú lábtörlőt, hogy a cipővel behordott koptató szemcsék ne karcolják a felületet. Ne használjon gumi hátoldalú szőnyeget vagy gumi alátétet, mert a gumival való tartós érintkezés maradandó elszíneződést okozhat. Nedves padlóra soha ne tegyen lábtörlőt.

A görgős (irodai) székeket, bútorlábakat, otthoni fitneszgépeket puha, nem gumi görgőkkel vagy talpakkal kell ellátni; irodai szék alá használjon megfelelő székalátétet. A gumit tartalmazó tárgyak (széklábak, bútorlábak, edzőgépek) alá fehér filcalátétet vagy védőtalpat javaslunk; a nehéz vagy éles bútorok alá benyomódás elleni védelmet tegyen. Részletek az ápolási útmutatóban.

Garancia

A fenti utasítások betartásával a BerryAlloc LVT élettartama meghosszabbodik, és a garancia érvényes marad. További információ a gyártó garanciafeltételeiben.

Jogi tudnivalók

Ez a dokumentum az általános lerakási utasításokat ismerteti a legfrissebb elérhető információk alapján. A legjobb eredmény és a garancia érvényessége érdekében ezeket gondosan be kell tartani. A dokumentum minden korábbi változatot felvált, és visszavonásig érvényes. A tartalom a kiadáskor érvényes műszaki ismereteket tükrözi, és bármikor módosulhat, kiegészülhet vagy felváltható. A frissítéseket rendszeresen ellenőrizze a www.berryalloc.com oldalon.